


NL

GEVOELIGHEID

Wanneer ingeschakeld, houd de modusknop ingedrukt en druk snel op de aan/uit-knop om het gevoeligheidsniveau te wijzigen van 1~3 BOOST (hoogste niveau). Elk niveau geeft een extra pieptoon tot het niveau BOOST, dat een lange pieptoon geeft.



0000	Non-ferrous	Green
xxxx	Ferrous	Red
vv	Klein	
xxx	Medium	
xxxxxxx	Groot	

DISCRIMINATION

De Xpointer Max kan ijzer/ niet-ijzer onderscheiden door geluid, LED en OLED display, zoals hierboven afgebeeld.

ZOEKEN

Beweeg de detector in een cirkel- of kruisbeweging om te lokaliseren.

INSTELLINGEN

Houd de MODE-toets 5sec ingedrukt om de instellingen te openen. Druk op de AAN/UIT-toets om door de instellingen te navigeren en de MODE-toets om deze aan te passen. Houd de POWER-knop gedurende 3 sec ingedrukt om de instellingen op te slaan en uit te schakelen.

-Volume: Wijzig het volume van 1 tot 5 (hoogste volume).

-Zaklamp: Zet de zaklamp aan of uit.

-LED rood/groen: Zet de rode en groene LED aan of uit.

-Lost alarm: Zet het verlies alarm aan of uit.

-Discriminatie: Zet de verschillende tonen en symbolen op het display voor ijzeren voorwerpen aan of uit.

RETUNE FUNCTIE

De Retune-functie wordt gebruikt om de pinpointer aan te passing aan sterk gemineraliseerde bodemonstandigheden of om de voorwerpspositie verder te verfijnen. Als u kort op de POWER-toets drukt, wordt het geluidssignaal onderbroken en zal het opnieuw

klinken wanneer u het metalen voorwerp nadert. Deze functie kan helpen om steeds dichterbij het voorwerp te komen. Dit kan voor het gebruiksgemak ook worden uitgeschakeld.

ALARM (MUST READ)

Losing alert. The probe will start to beep at certain frequency when no alarm or operating for 3 minutes. This is to remind the user to power off or to pick up and re-use.

Power saving feature. The probe will turn off automatically after 3 minutes alarming under losing mode to save battery.

OPLADEN

Verwijder de Accudop door deze tegen de klok in te draaien. Met de meegeleverde USB-C kabel en USB 5V CE/UL gecertificeerde adapter kan de Pinpointer worden opgeladen. Zet de Accudop vast door deze met de klok mee te draaien. Let op dat u de schroefdraad niet beschadigt door hem er scheef op te draaien.

Accu leeg

Accu vol

ONDERHOUD

Gebruik een zachte, schone, pluisvrije doek om de XPointer Max schoon te maken. Maak de doek vochtig met water of een mild schoonmaakmiddel. Droog het apparaat vervolgens goed af. Vermijd chemische reinigingsmiddelen of oplosmiddelen om schade aan de plastic onderdelen te voorkomen. Het toestel is getest op 5 meter onder water gedurende 30 minuten. Veeg het toestel droog na onderdompeling en laat het aan de lucht drogen voordat u het opslaat of opbergt. Stel het toestel niet gedurende langere tijd bloot aan extreme temperaturen, aangezien dit permanente schade kan veroorzaken.

GARANTIE

De XPointer Max heeft een garantie van 2 jaar tegen materiaal- en fabricagefouten (met uitzondering van de accu: 1 jaar garantie).

Uitgesloten zijn: Normale gebruikssporen, oxidatie, modificatie of wijziging, incorrect gebruik, slecht onderhoud, batterijlekkage, schade door ongeval of nalatigheid, of onbedoeld gebruik.

