

PRO-POINTER® AT



GARRETT®
METAL DETECTORS

OWNER'S MANUAL

EIGENSCHAPPEN

- ❶ AAN/UIT, Retune knop
- ❷ Uiteinde Pinpointer
- ❸ 360° Zij-scangebied
- ❹ Exclusief Schraapblad
- ❺ LED Verlichting
- ❻ Waterdichte Luidspreker
- ❼ Bevestigingsring voor anti-verlies snoer
- ❽ Verzegelde batterijdeksel
- ❾ Liniaal in Inches en centimeters



(Achterkant
van de
pinpointer)



Aanzetten

Druk de knop (❶) in en laat hem los terwijl u de detector uit de buurt van metalen voorwerpen houdt. U hoort 2 piepjes en de LED (❷) blijft branden.

Uitzetten

Houd de knop een halve seconde ingedrukt totdat u een enkele pieptoon hoort (of een enkele trilling in de stille modus), wat aangeeft dat de stroom is uitgeschakeld.

Instellingen wijzigen

De Pro-Pointer AT heeft drie gevoeligheidsinstellingen en twee detectie-instellingen: Audio-plus-trillen of alleen trillen (stil).

Om de instelmodus te openen, houdt u de knop (❶) gedurende 2 seconden ingedrukt,—aangegeven door een enkele pieptoon, gevolgd door een dubbele pieptoon en knipperende LED. ***(Opmerking: In de Stille modus worden piepjes vervangen door trillingssignalen.)***

De eerste keer dat u op de toets drukt nadat u de instellingsmodus hebt geopend, wordt de huidige instelling weergegeven. Druk herhaaldelijk op de toets om de zes instellingen te selecteren.

- 1 pieptoon = minimale gevoeligheid, audiomodus
- 2 pieptonen = gemiddelde gevoeligheid, audiomodus (standaard)
- 3 pieptonen = maximale gevoeligheid, audiomodus
- 1 Trilling = minimale gevoeligheid, trilmodus
- 2 Trillingen = middelmatige gevoeligheid, trilmodus
- 3 Trillingen = maximale gevoeligheid, trilmodus

Om de instelmodus te verlaten, houdt u de knop 2 seconden ingedrukt - aangegeven door een tweekleurige pieptoon (dubbele trilling in Stille modus), of wacht u 5 seconden tot u automatisch de instelmodus verlaat.

Opmerkingen:

- Lagere gevoeligheidsinstellingen worden aanbevolen als u op sterk gemineraliseerde bodems zoekt.
- De detectiemodus blijft tijdens de instelmodus operationeel.
- De instellingen worden onthouden wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld en weer wordt ingeschakeld.

Snelle Retune voor gemineraliseerde grond

Om de detectie van zout water, nat zand of sterk gemineraliseerde grond uit te schakelen, houdt u de punt van de Pro-Pointer AT aan het water, zand of de bodem vast en drukt u snel op de knop (❶) voor een onmiddellijke Retune. Indien nodig, herhaal deze Snelle Retune. Opmerking: Een andere manier om de reactie van de grond te elimineren is om de gevoeligheid te verminderen.



Fast Retune functie zorgt ervoor dat gemineraliseerde grond, zout water, nat zand en andere uitdagende omgevingen snel worden geneutraliseerd.

Nauwkeurig lokaliseren van grote objecten

Scan langzaam naar het object toe totdat de respons toeneemt tot het volledige/constante alarm. Druk vervolgens snel op de knop om het detectieveld onmiddellijk opnieuw af te stellen en te verkleinen. Ga door met het scannen naar het object toe om de exacte locatie te vinden. Herhaal dit Snelle Afstemmen om het detectieveld zo nodig verder te versmallen.

Alarmmelding bij verlies Pinpointer

Na 5 minuten lang niet op de knop te hebben gedrukt, zal de Pro-Pointer AT gedurende 60 minuten geleidelijk aan steeds snellere waarschuwingstijlptonen gaan uitzenden. Druk op de aan/uit-knop om de Pro-Pointer AT te resetten.

Automatisch uitschakelen

Na een uur piepen zal de Pro-Pointer AT automatisch uitschakelen.

Het Schraapblad

Deze robuuste schraapblad is ideaal voor het weg schrapen van zand tijdens zoeken naar een object. De 360°-zijscan detectie van de Pro-Pointer AT stelt de detector in staat om een alarm te geven wanneer het blad in de buurt van een metalen voorwerp komt.

Bevestigingsring voor een anti-verlies snoer

Om de Pro-Pointer AT aan uw riem, schep of uw detector te bevestigen. (Indien gewenst)

Holster

Te bevestigen aan elke standaardriem. Een metalen klik in het holster zorgt ervoor dat de pinpointer een alarm geeft als deze ingeschakelt in het holster wordt terug geplaatst.

Lineaal

De Pro-Pointer AT heeft een liniaal aan de buitenkant ingegraveerd om de diepte van een doelwit in centimeters of inches te kunnen meten.

Alarm voor lage batterijspanning

Wanneer de batterij bijna leeg is, zal de pinpointer een dubbeltoons-alarm laten horen. Vervang de 9V batterij zo snel mogelijk.

Vervanging van de batterij

Draai het batterijdeksel tegen de klok in om het te openen, en met de klok mee om vast te draaien. Om de 9V-batterij op de juiste wijze te plaatsen, moet u de grotere accupool aansluiten op de grotere opening in het compartiment. Verwijder de batterij wanneer het apparaat meer dan 30 dagen moet worden opgeborgen. Gooi gebruikte batterijen weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

Operationele informatie en tips

- De bediening is volledig automatisch. Alle metalen worden gedetecteerd, inclusief ijzerhoudende en niet
- Wanneer een object wordt gedetecteerd, zal de Pro-Pointer AT een audio- en/of trilalarm produceren.

De snelheid van de pulserende audio en trillingen neemt toe naarmate de pinpointer dichterbij een metaal object wordt gebracht.

- Maximale detectie voor zeer kleine objecten wordt verkregen aan de zijkant, ongeveer 1,5 cm van het uiteinde van de pinpointer.

- Om te voorkomen dat een doelwit wordt genegeert, mag u de Pro-Pointer AT niet aanzetten terwijl deze zich naast het doelwit bevindt.
- Omdat de Pro-Pointer AT een statische, non-motion pinpointter is, wordt een optimale werking bereikt wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld tussen de toepassingen door.
- Vermijd het gebruik van de Pro-Pointer AT als graaf- of snoeiapparaat. De Pro-Pointer AT is ontworpen voor vlak zijwaarts scannen en precieze lokalisatie met de punt. Het is niet bedoeld voor gebruik met overmatige kracht.
- Voor water gebruik, niet meer dan 6 meter diep gaan. Zorg ervoor dat de schroefdraad van de batterijkap vrij is van zand, en of andere vuil. En dat de O-ring regelmatig wordt gesmeerd met siliconenvet om een goede afdichting te behouden.





**MADE IN
THE USA**

De Garrett Pro-Pointer AT wordt geproduceerd in de Verenigde Staten van Amerika en in overeenstemming met Garrett's internationaal gecertificeerde ISO 9001 kwaliteitsmanagement-systeem en voldoet aan de volgende internationale normen:

- FCC
- CE
- RoHS
- ICNIRP
- IEC 529-IP 68

SPECIFICATIES

Model naam:	<i>Garrett Pro-Pointer[®] AT</i>
Gebruikstemperatuur:	-4°F (-20°C) to 130°F (54°C)
Werkfrequentie:	11.5 kHz
Waterdichtheid:	20 foot (6 meter) maximale diepte; IP 68
Tunings	Automatisch & handmatige retune Proportioneel
Detectiesignalen:	Audio/vibration pulse rate
Bediening	Aan / uit, Retune, instelknop
Afmetingen:	Lengte: 22.9 cm Dikte: 3.8 cm conisch aflopend tot 2.2 cm
Gewicht	0.2 kg. met batterij
Batterij	9V batterij (included)
Batterij levensduur	Carbon: 16 uur Alkaline: 30 uur Oplaadbaar: 8 uur
Garantie:	2 jaar, Limited Parts/Labor
Patent Informatie:	US 7,575,065; D583,261 and patents pending



Garrett Metal Detectors, garrett.com and *PRO-POINTER AT* are trademarks and registered trademarks of Garrett Electronics Inc. © 2018 Garrett Metal Detectors. 1538800.D.0418