

SIMPLEX⁺ SNELGIDS

QGSP_NL

Gevoeligheidsindicator

Object-ID

*Navigatie aan de linkerkant in
Notch discriminatie en moduskeuze
*Wijzig de waarde van een
gewenste instelling.

Pinpoint/Bevestigingsknop:

*Pinpoint: Drukken en ingedrukt
houden voor exacte plaatsbepaling.

*Bevestigen:

1) Grondbalans functie:

Drukken en ingedrukt houden om
automatisch de grondbalans uit te
voeren in de grondbalansinstellingen
().

2) Objecten afwijzen/accepteren:

Druk één keer op deze toets
objecten af te wijzen of te
accepteren terwijl u zich in
de instelling voor Notch discriminatie
bevindt (.

*Aan/Uit: De toets drukken en 3 seconden lang ingedrukt houden.

*Gevoeligheid omlaag: Door herhaaldelijk op de knop te drukken.

Object-ID Scala

ID Notches

(5 ID nummers per segment)

Modi

(Alle Metalen/Veld/Park/Strand)

Diepte-indicator

Batterijniveau-indicator

*Navigatie aan de rechterkant voor
discriminatie en modusselectie

*Verander de waarde van een gewenste
instelling.

Gevoeligheid omhoog

Instellingen-knop:

Elke keer dat u erop drukt, wordt
de volgende instelling op de balk
geselecteerd en wordt de waarde ervan
op het scherm weergegeven.





Instellingen:



Volume: (4 niveaus, veranderen met + en -)



Grondbalans: Pomp de spoel op en neer terwijl u op de Pinpointknop drukt om de grondbalans automatisch uit te voeren.



IJzervolume: Stelt het volume van de lage ijzertoon in of schakelt het uit (3 niveaus, wijzigen met + en -).



Notch-discriminatie: Schakel ongewenste metalen uit van uw detectie, zoals afvalobjecten. Elke vakje vertegenwoordigt een groep van 5 ID's. Elke combinatie van deze vakjes kan worden afgewezen of geaccepteerd.

Automatisch:

- 1) Zwaai de zoekspoel over het metaal dat u wilt uitsluiten. Het vakje dat de groep ID's voor dat metaal weergeeft, wordt in het zwart gemarkeerd.
- 2) Druk op de bevestigingsknop.

Handmatig:

- 1) Een kruisje en een vinkje verschijnen op het scherm, samen met een kleine pijltjescursor onder de ID-balk bovenin het scherm.
- 2) Verplaats de pijlcursor met behulp van de plus (+) en min (-) knoppen en selecteer het vakje met de ID die u wilt uitsluiten.
- 3) Druk op de bevestigingsknop. Het vakje wordt in het zwart gemarkeerd.



Frequentieverschuiving: Elimineert EMI (5 niveaus, verandering met + en -)



Draadloos: 0=Uit / Kanalen 1-5 (veranderen met + en -)



Vibratie: Aan/Uit (veranderen met + en -)



Helderheid: Voor het instellen van de achtergrondverlichting van het LCD-scherm en het toetsenbord. 0=Uit / 1-4 / A= Auto (brand slechts kortstondig wanneer een object wordt gedetecteerd of tijdens het navigeren door het menu en dan gaat de verlichting uit).



LED Flashlight: Aan/Uit (veranderen met + en -)

Zet gewoon je detector aan, voer de grondbalans uit als het nodig is en begin met het zwaaien van je spoel. Veel plezier met de SIMPLEX+!

Voor meer details, lees de gebruikershandleiding.